

- 4 . 自局の ISDN 番号の設定 (isdn コマンド)
自局の ISDN 番号を , isdn コマンドで入力します .

```
conf#isdn -dp dial=031234xxxx
```

- 5 . LAN の IP アドレス , サブネットマスクパターンの設定 (interface コマンド)